Definite-Length Dispenser

Model 49000

Devidoir a Longueur De Coupe Reglable

Modéle 49000

Racionador de Cinta.

Modelo 49000

Definite-Length Dispenser

Model 49000

Klebebandspender mit Längenvoreinstellung

Modell 49000

Afrolapparaat met instelbare tape lengte,


Model 49000

Dispenser for bestemte lengder

Modell 49000

定尺ディスペンサー

モデル 49000



The M-920 is designed to provide a predetermined length of "Scotch" Brand tape with a single handle stroke.

Le devidoir M-920 permet de debiter, manuellement, une longueur de ruban adhesif definie, apres reglage; la coupe s'effectue en tirant la longueur d bitee vers le haut.

El racionador de cinta 920 está diseñado para dispensar una longitud predeterminada de cinta adhesiva Scotch.

M-920 Studiato per offrire spezzoni di nastro adesivo "Scotch" di lunghezza predeterminata, con un solo abbassamento della leva.

Der M-920 wurde konzipiert, um eine zuvor eingestellte Länge "Scotch" Klebeband mit einem einzigen Handgriff zu spenden.

Door de handel over te halen wordt de ingestelde lengte in één keer afgerold.


Dispenser M-920 er utviklet for å fremføre på forhånd bestemte lengder av Scotch tape, med et enkelt håndgrep.

M-920は1回のハンドル操作で、あらかじめ設定した長さの"スコッチ"印粘着テープが取り出せるように設計されています。

"Scotch" Tapes Rubans "Scotch" Cintas "Scotch"

Nastri "Scotch" "Scotch" Klebebänder "Scotch" Tapes

"Scotch" Tape "スコッチ" 印粘着テープ



A	5 3/4 inches [145 mm]
В	1/4 inch or 6 mm
	1 inch or 24 mm
С	3 inches [76,2 mm]

Specifications

Tape - Most "Scotch" Brand Pressure-sensitive film and paper tapes.

Tape Length Dispensed -1/2 inch [13 mm] minimum. 4 inches [100 mm] maximum. Overall Dimensions -

- 10 3/4 inches [275 mm] Length - 6 1/2 inches [165 mm] Height - 4 1/4 inches [110 mm] Width Weight - Packaged 7.0 lb. [3,2 kg] Unpackaged 6.0 lb [2,7 kg]

Specifications

Rubans Adhesifs: La Plupart Des Rubans Adhesifs Scotch Figurant Dans Notre Gamme Longueur Debitee:

13 mm minimum 100 mm maximum

Dimensions du Devidoir:

Longueur: 275 mm 165 mm Hauteur: argeur: 110 mm Poids emballé: 3,0 Kg Poids du dévidoir seul: 2,7 Kg

Especificaciones

Cinta: La mayoría de las cintas plásticas y de papel Scotch

Longitud de Cinta Dispensada

Mínimo 12 mm Máximo 100 mm **Dimensiones** Longitud 275 mm Altura 165 mm Ancho 110 mm

Peso Embalado 3,2 Kg. Desembalado 2,7 Kg.

Specifiche

Nastri usabili: La miggior parte di nastri adesivi "Scotch" con supporti in carta o plastici.

Lunghezze ottenibili:

Min. 13 mm Max. 100 mm

Dimensioni di ingombro:

Lunghezza 275 mm 165 mm Altezza Larghezza 110 mm Peso: Imballato 3,2 Kg Senza imballo 2,7 Kg.

Spezifikation

Klebeband: die meisten "Scotch" selbstklebenden Filme und Papierklebebänder. gespendete Kelbebandlänge

12 mm minimum 100 mm maximum

Gesamtmaße - 275 mm Länge Höhe - 165 mm - 110 mm Gewicht - verpackt 3,2 kg unverpackt 2,7 kg

Specificaties

Meeste Scotch zelfklevende tapes. Instelbare tape lengten minimaal 13 mm

maximaal 100 mm Afmetingen: 275 mm lengte hoogte: 165 mm breedte: 110 mm gewicht: verpakt 3,2 kg onverpakt 2,7 kg

Spesifikasjoner

Tape: De fleste Scotch film - og papitaper Tapelengde fremført:

13 mm minimum 100 mm maksimum

Dimensjoner dispenser:

Lengde: 275 mm 165 mm Høyde: Bredde: 110 mm

Vekt: Med emballasje: 3,2 kg Uten emballasje: 2,7 kg


規格

使用テープ - "スコッチ" 印感圧性粘着 (フィルム、紙) テープ。

収出し回旋なテーブ長さ -最小1/2インチ (13mm) から 最大4インチ (100mm) まで。 全体の大きさ-

長さ-10 3/4インチ (275mm) 高さ-61/2インチ (165mm) 巾 - 41/4インチ (110mm)

重さ - 梱包後7.0ポンド (3,2 kg) 梱包前6.0ポンド (2,7 kg)



Blade Replacement Instructions ▲ CAUTION - Use care the blade is sharp.

Removal - Place screwdriver in slot and turn. Installation - Place blade in slot with bevel edge toward tape roll. Push to bottom of slot using material which will not damage cutting

Remplacement de la Lame de Coupe:

Attention - la lame est aiguisée.

- 1. Extraire la lame usagée en faisant levier dans la fente, à l'aide d'un tournevis.
- 2. Placer la nouvelle lame dans la fente en prenant soin que les dents soient dirigées vers le bas.
- 3. Pousser la lame au fond de la fente à l'aide d'un objet en bois pour ne pas endommager

Instrucciones para cambiar la cuchilla

A Precaución: Tenga cuidado la cuchilla esta muy afilada.

Extracción - Colocar el destornillador en la ranura y girar.

Instalación - Colocar la cuchilla en la ranura, con el borde biselado hacia el rollo de la cinta. Empujar hacia el fondo de la ranura utilzando un material que no dañe el borde cortante.

Instruzioni per la sostituzione della lama:

Attenzione - Maneggiare con cautela, la lama è molto tagliente.

Inserire un cacciavite nella feritoia e ruotarlo per estrarre la lama.

Inserire la lama nuova nel suo alloggiamento rivolgendo l'affilatura verso il rotolo. Spingerla a fondo nella sua sede usando materiali che non la danneggino.

Anleitung für den Wechsel des Schneidemessers

▲ Warnung - Vorsicht scharfes Messer! Ausbau - Einen Schraubendreher in den Schlitz schieben und drehen

Einbau - Das Messer mit der schrägen Seite in Richtung Klebeband zeigend in den Schlitz stecken. Mit einem Material, das die Klinge nicht ら、みぞの中に差し込む。 beschädigt bis an den Anschlag des Schlitzes schieben.

Vervanging mes

Instrukties voor het vervangen van het mes.

▲ Opgepast: Scherp mes.

Verwijderen: draai m.b.v.. schroevedraaier het mesie los.

Installeren.

Plaats het mes in de houder met de schuine zijde naar de tape toe. Duw het mes goed aan m.b.v. materiaal dat het mes niet beschadigd.

Instruksjon for å skifte knivblad

A Bemerk: Vær forsiktig, bladet er skarpt.


Fjerning: Plassér en skrutrekker i sporet

Montering: Plassér knivbladet i sporet med den skrå kanten mot taperullen. Press kniven mot bunnen av sporet ved hjelp av et materiale som ikke vil skade kniveggen.

刃の交換方法

▲ 注意:刃の先端は鋭いので注意すること。 取りはずし方一 みぞにドライバーを差し込みねじる。 取り付け方-

刃先をテープロールの方に向け、みぞに入 れる。刃先を傷めないように注意しなが



Operating Instructions

- 1. Remove cover assembly (A) from front.
- 2. Install tape roll on drum (B) to dispense tape from top of roll.
- 3. Feed tape forward over feed roller (C) and under top boss (D). Replace cover.

Mode Operatoire

- 1. Enlever le couvercle (A)
- 2. Mettre le rouleau de ruban adhesif sur le tambour (B) en prenant soin que la face adhesive soit du cote du plan sur lequel repose le devidoir
- 3. Faire passer le ruban adhesif sur le dessus du galet debiteur (C) et sous la barre (D). Remettre en place le couvercle

Instrucciones de Uso

- 1 Quitar la cubierta (A) de la parte frontal.
- 2 Colocar el rollo de cinta en el rodillo (B) de forma que la cinta salga por la parte superior del rollo.
- 3 Pasar la cinta a través del rodillo de alimentación (C) y por debajo de la pieza (D). Colocar la cubierta.

Instruzioni Per L'uso

- 1. Togliere il coperchio (A) dalla parte frontale.
- 2. Porre un rotolo di nastro "Scotch" sul tamburo portarotoli (B) ed inserirlo nel dispenser.
- 3. Infilare l'estremità del nastro (adesivo verso il basso) fra la barra (D) ed il rullo di avanzamento (C). Rimettere in posizione il coperchio (A).

Gebrauchsanweisung

- 1. Den Schutzdeckel (A) vorn entfernen.
- 2. Klebebandrolle auf Rollenaufnahme (B) stecken, so daß das Klebeband von oben
- 3. Das Klebeband über die Führungsrolle (C) und unter den oberen Anschlag (D) führen. Den Schutzdeckel wieder einsetzen.

Gebruiksaanwijzing


- Verwijder afdekplaatje (A)
- 2. Plaats de rol tape op de houder, zodat de tape aan de bovenkant afrolt.
- 3. Voer de tape over de doorvoerrol (C) en onder plaatje (D) door Monteer het afdekplaatje.

Bruksanvisning

- 1. Fjern dekselet (A) fra fronten.
- 2. Før taperullen inn på tapekjernen (B) slik at tapen går av rullen fra toppen av denne.
- 3. Før tapen frem over fremføringsrullen (C) og under toppstaget (D). Sett tilbake dekselet.

操作方法

- 1. 前部から、カバー(A)を取り外す。
- 2. ロールの上部からテープが引き出せる向きにドラ
- ム (B) にテープを取り付ける。 3. テープをフィードローラー (C) の上側と、突起部 (D) の下側の間を通し引張り出す。カバー (A) を再び取り付ける。



4. Set knurled stop (E) for dispensed tape length.

Up to decrease - Down to increase. To feed tape, press handle (F) down. To sever tape, move tape upward until it contacts blade (G) and twist slightly to one

- 4. Ajuster la longueur souhaitee de ruban adhesif a L'aide de l'ecrou cranté - vers le haut pour diminuer - vers le bas pour augmenter (E). Debiter le ruban en actionnant le levier vers le bas (F). Pour couper le ruban, il faut le tirer vers le haut a la main afin qu'il vienne en contact avec les dents du couteau, en le tournant
- 4 Ajustar el tope (E) de longitud de cinta dispensada. Hacia arriba disminuye - Hacia abajo aumenta.

Para racionar cinta, mover la palanca (F) hacia abajo. Para dispensar cinta mover la cinta hacia arriba hasta que toque la cuchilla (G) y girar ligeramente hacia un lado.

- 4. Regolare il pomolo zigrinato (E), lungo la feritoia ad arco, secondo la lunghezza di nastro desiderata: verso l'alto per ridurre le dimensioni, ver so il basso per aumentarle. Per far uscire il nastro abbassare la leva (F) fino ad appoggiaria al pomolo (E). Per prelevare uno spezzone di nastro, afferrarne l'estremità e con un movimento deciso della mano, sollevarlo fino ad urtare la lama di taglio.
- 4. Den gerändelten Anschlag auf die gewünschte Klebebandlänge einstellen. Hoch = Verkürzung; Herunter = Verlängerung.

Klebeband vorspenden: Griff (F) herunterdrücken

Klebeband schneiden: Nach oben drücken, bis es die Schneide (G) berührt und leicht zu einer Seite drehen.

4. Stel m.b.v. de aandraaiknop (E) de gewenste tape-lengte in. Naar boven voor kortere lengten, naar beneden voor langere lengten. Voor het doorvoeren van de tape, duw handel (F) naar beneden. Haal de tape omhoog tot het mes (G) en scheur de tape af.

4. Flytt den riflete skruen (E) til posisjon for ønsket tapelengde. Opp for kortere lengder, ned for lengre lengder.

For à fremføre tape: Press ned


For à kutte tape: Løft tapen opp til den er i kontakt med knivbladet (G), og vri til en

4. ストッパ - (E) で取り出したいテープの長さを 調節する。

(E)を上に上げると短くなり、下に下げると長く

テープの引き出し方 -レバー (F) を下に押し下げる。 テープの切り方 -

テープを刄 (G) にあたるまで上方へ持っていき、 エッジをひねるようにして切る。



Wire Stripper Attachment - for use with tapes (600, 690, 681) that follow stripper roller or stick to dispenser front.

Installation - Insert attachment into a stripper roller slot, either side of center. With thumb, press back on hook end of spring and pull down until end is hooked on to dispenser frame

Accessoire Pour Eviter L'enroulement:

Du ruban adhesif sur le galet d'approvisionnement (Réf. 600,681) installation: inserer la piece dans la fente centrale du galet distributeur. Appuyer sur le crochet pour le fixer au bas du devidoir.

Accesorio de alambre del rodillo de arrastre. Para emplear con las cintas (600, 690, 681) que se adhieren al rodillo de arrastre o a la parte frontal del dispensador. Instalación - Colocar el accesorio dentro

de la ranura del rodillo a cada lado del centro. Con el pulgar tirar hacia atrás del final del gancho del resorte y tirar hacia abajo hasta que el extremo quede enganchado en el armazón del dispensador.

Accessorio per Nastri ad Alta Adesivita'.

Impedisce l'adesione del nastro sul rullo d'uscita o sul frontale del dispenser. Installazione:

Inserire l'accessorio fra una delle feritoie del rullo d'uscita ed agganciarlo, pressandolo verso il basso, alla parete frontale del dispenser.

Abzugszubehör -- für Klebebänder (600, 690, 681), die an der Abzugsrolle oder der Gehäusefront haften bleiben. Einbau - Das Zubehör in den Abzugsrollenschlitz entweder seitlich oder

mittig einsetzen. Mit dem Daumen auf das Hakenende der Feder zurückdrücken und herunterziehen, bis das Ende in das Gehäuse eingehakt ist.

Tapegeleider

Voor tapes (600, 690, 681) met een dermate hoge kleefkracht dat de tape bij het afrollen aan de dispenser hecht.

installeren:

Plaats de geleider in de rol (links of rechts van het midden).

Duw de geleider met de duim vast en duw daarna naar beneden tot de geleider vast zit

Tilleggsutstyr for tynn filmtape -

monteres på dispenser ved bruk av tynne taper som f.eks. nr. 681, da disse ellers vil feste seg fast til fronten eller fremføringshjulet.


Montering - Stikk utstyret inn i et av sporene i fremføringshjulet, og press på plass ved hjelp av tommelen. La utstyret hvile mot fronten av dispenseren.

取り付け金具 (テープ剝離用) について -#600、#690、#681を使用した際、テープがス トリッパーローラーに巻き付いたり、本体前面に 付いてしまう場合に使用する。

取り付け方-

ストリッパーローラーの中央どちら側かに金具を 差し込む。

親指でフックの端部を押し、本体に固定されるま で引きおろす。



USA Ordering Information

Replacement parts and part prices available direct from:

3M/Tape Dispenser Parts 241 Venture Drive Amery, WI 54001-1325

800/344 9883 FAX #715/268 8153

Minimum billing on parts orders will be \$25.00. Replacement part prices available on request. \$10.00 restocking charge per invoice on returned parts.

For ordering information outside U.S.A., contact local 3M subsidiary.

Si vous êtes en dehors des Etats-Unis, veuillez contacter la filiale locale de 3M pour tous renseignements concernant les commandes.

Para información de pedidos fuera de los EE.UU., dirijase a las oficinas locales de 3M.

Per informazioni al di fuori degli U.S.A. contattare la succursale 3M locale.

Important Notice to Purchaser: Please ensure before using our product that it is suitable for your intended use. All questions of liability relating to this product are governed by the terms of the sale subject, where applicable, to the prevailing law.

Avis important à l'acheteur: Avant d'utiliser notre produit, assurez-vous qu'il convient à l'utilisation envisagée. Toutes les questions concernant la responsabilité relative à ce produit sont régies par les conditions de vente de celui-ci, modifiées, le cas échéant, par les lois ou réglementations en vigueur.

Aviso Importante para el comprador: Antes de utilizar nuestro producto, asegúrese de que es lo que usted necesita para la finalidad de su uso. Todas las cuestiones de responsabilidad relacionadas con este producto, se rigen por los términos de venta sujetos, donde se aplique, a las leyes vigentes.

Avviso importante per il cliente: Prima di usare il prodotto, per favore, assicurarsi che sia adatto all'uso. Tutte le responsabilità relative a questo prodotto sono governate dai termini di vendita in accordo alle leggi vigenti.

USA Replacement Parts List

Ref. No.	Part Number	Description
1	78-8057-6167-9	Cover
2	78-8057-6005-1	Gear - Idler
3	78-8068-4145-4	Roller – Feed
2 3 4 5 6 7 8 9	78-8068-4146-2	Roller – Stripper
5	78-8057-6010-1	Bracket - Lever Stop
6	78-8057-6011-9	Spring – Return
7	78-8042-3113-8	Handle
8	78-8028-7929-2	Drum - Tape
9	78-8015-6718-7	Replacement Corrugated Blade
10	26-1004-2023-6	Bumper - 3M #SJ-5012 - Brown
11	26-1006-0108-2	Screw – Cap, Hex Soc. Dr. #8-32 x 1 3/43 Lg.
12	26-1006-0109-0	Screw - Cap, Hex Soc. Dr. #8-32 x 2 1/2 Lg.
13	78-8042-3112-0	Screw - Feed Stop
14	26-1005-9716-5	Screw - Cap, Flat Hex Soc. Dr. #8-32 x 3/8 Lg. "Loc-Wel"
15	26-1003-6475-6	Bearing – Plain Flange Thompson #6L6-FK
16	78-8057-6009-3	Main Gear & Shaft Assembly (Without Return Spring)
	78-8042-3107-0	Main Gear Only
17	78-8068-4147-0	Washer
18	78-8059-5510-7	Wire Stripper

Attachments

78-8059-5511-5 70-9010-0005-2 78-8042-3160-9 70-7012-3580-9	Anti-Curl Attachment Slitter Kit Blade – Razor Type Adaptor Drum – One Inch	
	, receptor or ann.	

Machine repair service ship direct to:

Tape Equipment Repair Services 241 Venture Drive Amery, WI 54001

Bestellinformationen auβerhalb der U.S.A. können Sie durch Ihre lokale 3M-Filiale beziehen.

Neem kontakt op met de plaatselijke 3M dochtermaatschappij voor inlichtingen omtrent bestellingen van buiten de V.S.

For ordreopplysninger utenfor U.S.A., kontakt den lokale 3M forhandleren.

アメリカ合衆国以外での注文等事項は、その他の 3M支社に御連絡下さい。

Wichtiger Hinweis an den Käufer: Vor Anwendung unseres Produktes sollte sichergestellt werden, daβ dieses sich für den beabsichtigten Gerbrauch eignet. Alle Haftungsfragen bezüglich dieses Produktes unterliegen den Verkaufsbedingungen und, wo zutreffend, den güitigen Gesetzen.

Belangrijke mededeling voor de koper: Voordat U ons produkt gebruikt, dient U er zich van te verzekeren dat het geschikt is voor het door U voorgenomen gebruik. Alle kwesties inzake aansprakelijkheid betreffende dit produkt zjin geregeld door de verkoopvoorwaarden, onderhevig, waar van toepassing, aan de heersende wetgeving.

NB! Kjøperen må selv forsikre seg om at dette produktet passer for formålet. Alle spørsmål vedrørende lovlig ansvar i sammenheng med burken av dette produktet er dekket av salgskontrakten, eller av den gjeldende lov.

購入者への要注意事項: この製品が個々に予期された使用目的に適している事 を確認して下さい。この製品に関する全ての責任は購入時の条件に左右され、 一般法に適応されます。